

Как установить ПО

- Скачать и распаковать архив, затем запустить XdccdSetupxxxx.zip. В win7 и выше запускать от имени администратора, отключив при этом проверку цифровых подписей драйверов. Драйверы должны установиться автоматически.
- Установить JAVA, если будет осуществляться обновление прошивки контроллера.
- После установки программы, дополнительная информация доступна в папке Пуск/Все программы/XDCCD/Manual